

## Hinweise für den Einbau von Steckrahmen

Nach dem Zusammenbau wird der Winkelrahmen in die bauseitige Aussparung eingesetzt und fixiert. Es ist entscheidend, dass die Oberkante des Winkelrahmens bündig mit dem fertigen Bodenbelag abschließt. Der Winkelrahmen darf nicht über den Oberbodenbelag hinausragen!

Ist der Oberbodenbelag ein Natursteinbelag, der im Mörtelbett verlegt wird, ist darauf zu achten, dass der Winkelrahmen beim Nivellieren der Platten nicht "eingedrückt" wird.

Abschließend wird der Winkelrahmen ausgegossen, so dass die Rahmeninnenfläche plan und eben ist. Weist das Mattenbett Unregelmäßigkeiten auf, sind diese vor dem Einlegen der Matte auszugleichen. Wir empfehlen in diesen Fällen, eine flüssige Spachtelmasse aufzutragen.

Wichtig: Die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte muss gewährleistet sein!

Bei richtigem Einbau ist sichergestellt, dass die mitgelieferten Eingangsmatten in den Rahmen passen. Beachten Sie, dass zwischen Matte und Rahmen umlaufend nur ein geringer Abstand (Einlegeluft) besteht, so dass der Rahmen sehr sorgfältig eingebaut werden sollte.